



F-1

Видеорекордер

F-1 - это удобное сопутствующее устройство для HDV камеры, предназначенное для прямой записи высококачественного видео на жесткий диск в полевых условиях.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Вставьте жесткий диск так, как показано на рисунке (при отключенном питании откройте отсек, разместите жесткий диск ребрами жесткости вверх, вставьте жесткий диск до упора).
2. Подключите адаптер питания и включите его в сеть.
3. Подключите камеру HDV/DV к рекордеру F-1 с помощью видео-кабеля i.LINK.



ЗАПИСЬ ВИДЕО

1. Переведите камеру HDV/DV в режим Camera Mode (этот режим может называться иначе, в зависимости от производителя).
2. Включите питание POWER рекордера F-1. Загорится индикатор питания. Дождитесь появления экрана Home (см. рис. справа). На распознавание камеры после включения может уйти до 10 сек. После этого зажжется соответствующий индикатор (HDV или DV).
3. Для начала записи нажмите кнопку REC на рекордере F-1. Для окончания записи нажмите STOP.

